

# *Spare Parts List*

## *Eltex Digital Weft Stop Motion for*










**SULZER**

**TW11**



*projectile weaving machine*

**ELTEX**  
OF SWEDEN



ZS E1 or E2

VS E1 or E2



# Spare Parts List

## Eltex Digital Weft Stop Motion for SULZER TW11

Pos.	Part no Teil Nr	Description	Benennung
1	73501	Box support	Apparateträger
2	73510	Anti-vibration pad incl nuts and washers	Vibrationsdämpfer inkl Mutter & Scheibe
3	10312	Box 2700, MPS ND 03253	Kasten 2700, MPS ND 03253
4	27320	Central control unit E2 digital	Zentralgerät E2 digital
5	20701	Transformer complete for 2700	Transformator komplett für 2700
6	2048	Connector 15-pole, MSTB 2,5/15-ST-5,08 printed 1-15	Klemmleiste 15-pol, MSTB 2,5/15-ST-5,08 beziffert 1-15
7	42102	Shuttle trigger head complete with cable	Flugtriggerkopf komplett mit Kabel
8	71110	Projectile trigger bracket incl screw M4X10, MPS ND 02565	Flugtriggerhalter inkl Senkschraube M4X10, MPS ND 02565
9	71201	Cam with 70° flag	Fahnscheibe mit 70° Fahne
10	2555	Plastic disc	Plastikscheibe für Fahnscheibe
11	2553	Flag 70°	Fahne 70°
12	40301	Light switch type 203, 1.6 m cable	Lichtschanke type 203, 1,6 m Kabel
13	71101	Bracket for light switch	Halter für Lichtschanke
14	72203	Knock-off arm	Abstellhebel
15	72204	Interconnection piece for knock-off arm	Lenkstück für Abstellhebel
16	72202	Knock-off solenoid with cable	Abstellmagnet mit Kabel
17	72206	Pulling arm, MPS ND 02573	Zugstange, MPS ND 02573
18	60321	Main cable 0.95 m for 70001/2/4	Netzkabel 0.95 m für 70001/2/4
19	60221	Cable for safety stop 1 m	Kabel für Selbstsicherung 1 m
20	61321	Mixbox cable SWM 85", 5 m	Mischboxkabel SWM 85", 5 m
21	61322	Mixbox cable SWM 110"/ 5.5 m	Mischboxkabel SWM 110"/ 5,5 m
22	61323	Mixbox cable SWM 130", 6 m	Mischboxkabel SWM 130", 6 m
23	61324	Mixbox cable SWM 153", 7 m	Mischboxkabel SWM 153", 7 m
24	61325	Mixbox cable SWM 213", 8 m	Mischboxkabel SWM 213", 8 m
25	53908	Amplifier box SFW40E1/ES, SMT, with 1 weft sensor 51707	Verstärkerbox SFW40E1/ES, SMT, mit 1 Tastkopf 51707
26	53906	Amplifier box board SFW 40E1 PU-ES, SMT	Verstärkerboxplatte SFW 40E1 PU-ES, SMT
27	51707	Weft sensor Mini 1,05 m cable	Tastkopf Mini 1,05 m Kabel
28	53918	Amplifier box SFW40E1/ZS, SMT, with 2 weft sensors 51706	Verstärkerbox SFW40E1/ZS, SMT, mit 2 Tastköpfe 51706
29	53948	Amplifier box SFW40E2/ZS, SMT, with 2 weft sensors 51706	Verstärkerbox SFW40E2/ZS, SMT, mit 2 Tastköpfe 51706
30	53916	Amplifier box board SFW 40E1, SMT	Verstärkerboxplatte SFW 40E1, SMT
31	53946	Amplifier box board SFW 40E2, SMT	Verstärkerboxplatte SFW 40E2, SMT
32	51706	Weft sensor Mini 0.6 m cable	Tastkopf Mini 0.6 m KABEL
33	53919	Amplifier box SFW40E1/VS, SMT, with 4 weft sensors 51706	Verstärkerbox SFW40E1/VS, SMT, mit 4 Tastköpfe 51706
34	53949	Amplifier box SFW40E2/VS, SMT, with 4 weft sensors 51706	Verstärkerbox SFW40E2/VS, SMT, mit 4 Tastköpfe 51706



